

Bundesstraße 66 + 66a 25495 Kummerfeld Tel. : 04101 / 79 82 -0 Fax.: 04101 / 79 82 -50 E-Mail: info@lme.de

Beschreibung Bedienpanel

<u>Grundbild</u>



Angezeigt werden das aktuelle Datum, die aktuelle Zeit, die aktive Betriebsart und der momentane Außenlichtwert in Lux.

Durch betätigen der Schaltfläche "Menü" wechselt die Anzeige zum Auswahlmenü.



Bundesstraße 66 + 66a 25495 Kummerfeld Tel. : 04101 / 79 82 -0 Fax.: 04101 / 79 82 -50 E-Mail: info@lme.de

<u>Auswahlmenü</u>







Schaltfläche "TP Reinigen":	Aktiviert das Putzbild am Bediengerät. Dabei wird das
	Display des Bediengeräts für 30 Sekunden deaktiviert.
	Während das Display des Bediengeräts deaktiviert ist,
	können
	Sie es reinigen, ohne unbeabsichtigt Touch-Funktionen
	auszulösen.
Schaltfläche "TP Kalibrieren":	Ruft ein Programm zur Kalibrierung des Touch-Displays
	des Bediengeräts auf. Während des Kalibriervorgangs

werden Sie aufgefordert fünf Positionen auf dem Touch-Display zu berühren. Um den Kalibriervorgang zu bestätigen, berühren Sie innerhalb von 30 Sekunden das Touch-Display. Wenn Sie das Touch-Display innerhalb der Zeitspanne nicht berühren, werden die Kalibriereinstellungen verworfen. Die Bedienerführung ist in englischer Sprache.

<u>Schaltfläche "Kontrast Verringern":</u> Ändert den Kontrast des Displays am Bediengerät / "Kontrast Vergrößern"

Schaltfläche "Service": Wechsel zum Auswahlmenü für Servicetechniker



Bundesstraße 66 + 66a 25495 Kummerfeld Tel. : 04101 / 79 82 -0 Fax.: 04101 / 79 82 -50 E-Mail: info@lme.de

Aktuelle Werte

SIEMEN	NS SIMATIC	PANEL
	00.00.00 00:00 Uhr Betriebsart: Nachtbetrieb Außenlicht: 0 lux Hallenteilung: 1 2 3 Halle 1 Stufe 0 0 lux Halle 2 Stufe 0 0 lux Halle 3 Stufe 0 0 lux	TOUCH
	Ende Menü	

Angezeigt werden das aktuelle Datum, die aktuelle Zeit, die aktive Betriebsart und der momentane Außenlichtwert in Lux.

Die Hallenteilung zeigt den Zustand der Trennwände an.

Weiterhin werden für die einzelnen Hallenteil die aktuelle Stufe der Beleuchtung sowie der momentane Lichtwert in diesem Hallenteil angezeigt.

Durch betätigen der Schaltfläche "Ende" wechselt die Anzeige zum Grundbild, durch betätigen der Schaltfläche "Menü" gelangt man zurück zum Auswahlmenü.



Bundesstraße 66 + 66a 25495 Kummerfeld Tel. : 04101 / 79 82 -0 Fax.: 04101 / 79 82 -50 E-Mail: info@lme.de

Betriebsarten

SIEMENS		SIMATIC PA	NEL
Betriebsart 1 Nachtbetrieb 2 Nachtbetrieb 3 Nachtbetrieb 4 Nachtbetrieb 5 Nachtbetrieb 6 Nachtbetrieb 8 Nachtbetrieb 9 Nachtbetrieb 10 Nachtbetrieb	Lichtstärke OLux OLux OLux OLux OLux OLux OLux OLux	Dauer Stufe Omin O Omin O Omin O Omin O Omin O Omin O Omin O Omin O	

Es werden bis zu 10 verschiedene Betriebsarten mit frei wählbaren Einstellungen versehen:

Mindestens benötigte Innenlichtstärke

Begrenzung der maximal möglichen Beleuchtungsstufe

Begrenzung der Einschaltdauer (Automatisches Ausschalten nach x min.)

Durch betätigen der Schaltfläche "Ende" wechselt die Anzeige zum Grundbild, durch

betätigen der Schaltfläche "Menü" gelangt man zurück zum Auswahlmenü.



Bundesstraße 66 + 66a 25495 Kummerfeld Tel. : 04101 / 79 82 -0 Fax.: 04101 / 79 82 -50 E-Mail: info@lme.de

Zeiten													
SIE	MEN	IS								SIN	IATIC	PAN	IEL
		1 2 3 4 5	Zeitvorgabe O: O Uhr O: O Uhr O: O Uhr O: O Uhr O: O Uhr	Mo - - -	Di - - -	Mi - - -	Do - - - -	Fr - - -	Sa - - -	So - - -	BetrA O O O O		
			Ende		Ze E	eiten 5-10)			М	enü		

Eingestellt werden die Zeiten für einen Betriebsartwechsel, die Wochentage, für die diese Zeit gültig ist und die zugeordnete Betriebsart.

Es sind bis zu 10 Zeitvorgaben möglich.

Mit der Schaltfläche "Zeiten 6-10" erfolgt ein Wechsel zu den nächsten 5 Zeiteinstellbereichen.

Durch betätigen der Schaltfläche "Ende" wechselt die Anzeige zum Grundbild, durch betätigen der Schaltfläche "Menü" gelangt man zurück zum Auswahlmenü.



Bundesstraße 66 + 66a 25495 Kummerfeld Tel. : 04101 / 79 82 -0 Fax.: 04101 / 79 82 -50 E-Mail: info@lme.de

Betriebsminuten

Halle 1 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Januar Omin. Omin. Omin. Januar Omin. Omin. Omin. Februar Omin. Omin. Omin. Omin. Omin. März Omin. Omin. Omin. Omin. April Omin. Omin. Omin. Omin. Juni Omin. Omin. Omin. Omin. Omin. Omin. Omin. Omin. Juni Omin. <td colspa<="" th=""></td>	

Für jeden Hallenteil wird die Einschaltdauer der 3 möglichen Beleuchtungsstufen Monatsweise gespeichert. Bei Monatswechsel wird der Wert des neuen Monats auf Null gesetzt und die Zeiterfassung neu gestartet.

Mit der Schaltfläche "Halle 2" und "Halle 3" erfolgt ein Wechsel zu der Zeiterfassung des Hallenteils.

Durch betätigen der Schaltfläche "Ende" wechselt die Anzeige zum Grundbild, durch betätigen der Schaltfläche "Menü" gelangt man zurück zum Auswahlmenü.



Bundesstraße 66 + 66a 25495 Kummerfeld Tel. : 04101 / 79 82 -0 Fax.: 04101 / 79 82 -50 E-Mail: info@lme.de



SIEMENS	SIMATIC PANEL
	Inbetrieb- nahme Betriebs- system Einmessen Uhrzeit stellen
Ende	Menü
Schaltfläche "Ende":	Wechsel zurück zum Grundbild
Schaltfläche "Inbetriebnahme":	Wechsel zum Einstellmenü für die Inbetriebnahme
Schaltfläche "Einmessen":	Wechsel zum Einstellmenü für die aufgenommenen Lichtwerte
Schaltfläche "Uhrzeit":	Wechsel zum Einstellmenü für die manuelle Einstellung der Uhrzeit und des Datums
Schaltfläche "Betriebssystem":	Geschützter Bereich
Schaltfläche "Menü":	Wechsel zurück zum Auswahlmenü



Bundesstraße 66 + 66a 25495 Kummerfeld Tel. : 04101 / 79 82 -0 Fax.: 04101 / 79 82 -50 E-Mail: info@lme.de

Inbetriebnahme

SIEME	NS		SIMATIC	PANEL
	Inbetriebnahme Aus LB 1 Halle 1 Aus Halle 2 Aus Halle 3 Aus	LB 2 Aus Aus Aus	LB 3 Aus Aus Aus	TOUCH
	Ende		Menü	

Zum Einmessen der Hallen können hier die Lichtbänder der Hallenteile unabhängig von der berechneten Beleuchtungsstufe separat eingeschaltet werden.

Der Inbetriebnahmemodus ist hierfür mit der Schaltfläche "Inbetriebnahme" zu aktivieren. Wird der Inbetriebnahmemodus wieder deaktiviert werden alle Leuchtbänder wieder nach der erforderlichen Beleuchtungsstufe gesteuert.

Durch betätigen der Schaltfläche "Ende" wechselt die Anzeige zum Grundbild, durch betätigen der Schaltfläche "Menü" gelangt man zurück zum Servicemenü.



Bundesstraße 66 + 66a 25495 Kummerfeld Tel. : 04101 / 79 82 -0 Fax.: 04101 / 79 82 -50 E-Mail: info@lme.de

<u>Einmessen</u>								
SIEMENS SIMATIC PANEL								
			TLQ	St.1	St.2	St.3	C	
		Halle 1	Ο	0	0	0	č	
		Halle 2	0	0	0	0	C	
		Halle 3	0	0	0	0		
		Halle 1+2	0	0	0	0		
		Halle 2+3	0	0	0	0		
		Halle 1+2+3	0	0	0	0		
		Ende				Menü		

Eintragung der ermittelten Parameter beim Einmessen der Hallen.

Durch betätigen der Schaltfläche "Ende" wechselt die Anzeige zum Grundbild, durch betätigen der Schaltfläche "Menü" gelangt man zurück zum Servicemenü.



Bundesstraße 66 + 66a 25495 Kummerfeld Tel. : 04101 / 79 82 -0 Fax.: 04101 / 79 82 -50 E-Mail: info@lme.de

Uhrzeit stellen

SIEMENS	SIMATI	C PANEL
	Uhrzeit stellen 00.00.00 00:00 Uhr neues Datum: 00.00.00 neue Zeit: 00:00 Uhr stellen	TOUCH
Ende	Menü	

Angezeigt werden das aktuelle Datum und die Uhrzeit der Steuerung. Bei Ausfall des DCF-Signals kann das Datum und die Uhrzeit manuell vorgegeben werden und mit der Schaltfläche "stellen" zur Steuerung übertragen werden.

Durch betätigen der Schaltfläche "Ende" wechselt die Anzeige zum Grundbild, durch betätigen der Schaltfläche "Menü" gelangt man zurück zum Servicemenü.